

## Monteringsveiledning til gipsrosetter fra Bygningsvernbutikken.no

Takrosettene du kjøper hos [byggningsvernbutikken.no](http://byggningsvernbutikken.no) lages på bestilling. De lages av gips og støpes for hånd av håndverker i Norge, etter kopi av gamle originale takrosetter.

Gips er et materiale som krever en viss tørketid og det vil derfor ta mellom 1-2 uker fra du bestiller til rosetten blir levert.

Takrosettene kan sendes pr post. De blir da fastmontert i spesiallaget kasse av treverk/gipsplate. Fast pris på frakt av takrosetter er kr 625 pr. rosett. Dette inkluderer spesiallaget kasse. Ønsker du å bestille flere, legg inn en og en ordre for korrekt frakt!

Mindre takrosetter kan noen ganger sendes to og to - ta kontakt på forhånd så kan vi sjekke mulighet for dette med gipsmaker.

Gips er et skjørt materiale og selv om håndverker gjør sitt ytterste for å sikre rosettene for frakt kan det oppstå små sprekker el. på grunn av rystelser/behandling av kolli under transport. Slike skader repareres enkelt med sparkel for gipsplater, som du får kjøpt i en byggvarehandel.

Før du starter:

Prøv ut plasseringen slik at du er sikker på at takrosetten blir korrekt plassert. Tradisjonelt har rosetter blitt plassert midt i rommet. Det var vanlig å ha rosetter med forskjellige motiver i ulike rom i huset. Tenk også over størrelsen på rosetten i forhold til rommet. Lag f.eks. gjerne en enkel mal i papp for å se hvilken størrelse som passer før du bestiller.

Takrosetter ble aldri montert vilkårlig. Se godt på motivet og inndelingen. De som har firedelt mønster, skal monteres slik at mønsteret peker mot hjørnene i rommet, eller peker mot lang/kortside. Se illustrasjon under.

Mønsteret på rosetten, om det er et 4 delt mønster skal det følge hvert hjørne i taket, eller ligger vertikalt/horisontalt i forhold til veggene.

Slik monterer du takrosetten:

1. Sørg for at himlingen der du skal montere lysekrone/takrosett er klargjort. Forsikre deg om at takkroken har tilstrekkelig feste i himlingen og vil tåle vekten av lysekronen du skal henge opp. Kontakt evt. en kyndig håndverker. Få en elektriker til å legge klart det elektriske til lysekronen, dersom den skal kobles til strøm.
2. Ta gipsrosetten forsiktig ut og legg den på et egnet underlag.
3. Rosetten bør festes med både akrylmasse/ Tech-7 og skruer. Bruk en drill og forbor skruehull. Vi anbefaler at du setter skruene på punktene der gipsen er tykkest, ikke ut mot kantene. Rosetten bør festes med minimum fire skruer
4. Påfør rikelig med Tech-7 i kladder over hele baksiden. Vær raus - ikke legg massen i tynne strimler. Rosettene er ikke 100% rette bak. Ved å påføre akrylmasse i kladder vil du sørge for at rosetten får godt feste til underlaget når den presses mot himlingen.
5. Fest rosetten til himlingen med skruer. Tett igjen skruehullene med akrylmasse.
6. Dersom du ønsker kan også glippe mellom himling og ytterkant av rosett tettes med akrylmasse for en jevn kant. Du kan også bruke gips-sparkel. Benytt det som er best egnet m.t.p. materialet i himlingen.

Pass på at takrosett med motiv monteres korrekt, med mønster som peker mot hjørne eller midt på lang/kortvegg. Se illustrasjon.

Takrosetten kan evt grunnes før den monteres. Vi anbefaler at den males 2 strøk, enten med linoljemaling, eggoljetempera eller annen maling beregnet på innvendig bruk.